

Fiche technique



Brosse a Dents Vibrante Stitch

Description produit

Donnez le sourire à votre enfant en lui simplifiant la vie.
Facile d'utilisation, la brosse à dents électrique Stitch nettoie en profondeur sans susciter d'effort.
Elle transforme les petits gestes du quotidien en moment amusant !

Pour enfant de 3 à 10 ans.

Mode d'emploi :

Appuyer sur le bouton du haut pour activer et le bouton du bas pour arrêter.

Pour déverrouiller la brosette, la faire pivoter d'1/8 de tour.

Contenu :

- 1 brosse à dent électrique
- 1 Brosse rotative de rechange
- 2 piles AAA incluses.

Référence :

BROSSEVIBRANTSTICH

EAN : 8056234642181



Caractéristiques

Poids	96 grammes
Quantité par carton	12