

Fiche technique



Brosse à Dents Lumineuse Princesse Disney

Description produit

La solution idéale pour prendre soin des dents de votre enfant tout en lui faisant passer un moment amusant !

La brosse à dents lumineuse Pyjamasque a été conçu pour apprendre le temps de brossage aux enfants.

Cette brosse a dents clignote **pendant 60 secondes** pour indiquer la durée de brossage de chaque rangée de dents.

Brosse à dent avec ventouse.

Pour enfant de 3 à 10 ans.

Mode d'emploi

Appuyez sur le bouton pour activer, arrêt automatique.

Piles incluses et non remplaçables.

Référence :

BROSSELUMIPRINCESS

EAN : 8032979439934



Caractéristiques

Dimension produit	15x2x2,5 cm
Poids	32 grammes
Quantité par carton	24pcs