

Fiche technique

x2



OUVRIR



SECOUR



GLISSER



Présentoir de 24 poches chauffantes à usage unique

Description produit

Fini les mains gelées !

Testez cette poche chauffante et vos mains recouvreront douceur et confort !

Glissez cette jolie chaufferette de poche dans votre sac ou dans vos gants et activez-la en un clic en cas de force majeure !

Ce modèle est à **usage unique** et se glisse partout.

Durée d'utilisation : 6 heures.

Vendu par lot de 2 poches chauffantes

Détail : Notice d'utilisation incluse.

Référence :

DISPLAYPOCHECHAUFF

EAN : 3664944334279



Caractéristiques

Dimension produit	0.95 x 0.05 x 0.55 cm
Quantité par présentoir	24
Quantité par carton	24