

Fiche technique



Brosse à dent électrique Gabby's Dollhouse

Description produit

Donnez le sourire à votre enfant en lui simplifiant la vie.
Facile d'utilisation, la brosse à dents électrique Gabby's Dollhouse nettoie en profondeur sans susciter d'effort.
Elle transforme les petits gestes du quotidien en moment amusant !

Pour enfant de 3 à 10 ans.

Mode d'emploi :

Appuyer sur le bouton du haut pour activer et le bouton du bas pour arrêter.

Pour déverrouiller la brosse, la faire pivoter d'1/8 de tour.

Contenu :

- 1 brosse à dent électrique
- 1 Brosse rotative de rechange
- 2 piles AAA incluses.

Référence :

BROSSELECGABBYS

EAN : 3760226519522



Caractéristiques

Quantité par carton

24