



## Brosse à Dents Electrique - licence Jurassic World

### Description produit

Donnez le sourire à votre enfant en lui simplifiant la vie.

Facile d'utilisation, la brosse à dents électrique Jurassic World nettoie en profondeur sans susciter d'effort.

Elle transforme les petits gestes du quotidien en moment amusant !

**Pour enfant de 3 à 10 ans.**

#### Mode d'emploi :

Appuyer sur le bouton du haut pour activer et le bouton du bas pour arreter.

Pour déverrouiller la brosette, la faire pivoter d'1/8 de tour.

#### Contenu :

- 1 brosse à dent électrique
- 1 Brosse rotative de rechange
- 2 piles AAA incluses.

Référence : BROSSELECJURASSIC

EAN : 3760226519778

