

# Fiche technique



## Brosse à dent lumineuse jurassic World

### Description produit

La solution idéale pour prendre soin des dents de votre enfant tout en lui faisant passer un moment amusant !

La brosse à dents lumineuse Jurassic World a été conçu pour apprendre le temps de brossage aux enfants.

Cette brosse a dents clignote **pendant 60 secondes** pour indiquer la durée de brossage de chaque rangée de dents.

Brosse à dent avec ventouse.

**Pour enfant de 3 à 10 ans.**

#### Mode d'emploi

Appuyez sur le bouton pour activer, arrêt automatique.

Piles incluses et non remplaçables.

Référence : BROSELUMIJURASSIC

EAN : 3760226519461



### Caractéristiques

Quantité par carton

24 pcs