Fiche technique



Brosse à Dents Lumineuse Mickey

Description produit

La solution idéale pour prendre soin des dents de votre enfant tout en lui faisant passer un moment amusant !

La brosse à dents lumineuse Mickey a été conçu pour apprendre le temps de brossage aux enfants.

Cette brosse a dents clignote **pendant 60 secondes** pour indiquer la durée de brossage de chaque rangée de dents.

Brosse à dent avec ventouse.

Pour enfant de 3 à 10 ans.

Mode d'emploi
Appuyez sur le bouton pour activer, arrêt automatique.
Piles incluses et non remplaçables.

Référence :
BROSSELUMIMICKEY

EAN : 8056234640101

Caractéristiques

Quantité par carton	24
PCB	1

SARL Vog import
189 rue d'aubervilliers
CAP18 Voie D porte 11
75018 PARIS
Tel : 01 40 39 07 86
Email : contact@vogimport.fr